



SEKUNDÄRER BEDIENERSCHUTZ LIFT ENABLE



Scheren- und Vertikalmastbühnen von Skyjack verfügen gemäß einer Reihe von globalen Richtlinien über verschiedene Sicherheitseinrichtungen.


Branchenvertreter bezogen sich kürzlich auf mögliche Umstände, Bedingungen und Einsätze, die unbeabsichtigte Kollisionen und damit Quetschgefahr nach sich ziehen können. Daher fordern nun einige Gerätenutzer ein sekundäres Bedienerenschutzsystem für Scheren- und Vertikalmastbühnen.

Eine Rundumlösung zur Vermeidung der Quetschgefahr gibt es nicht; vielmehr verlangt jeder Einsatzort eine spezifische Risikoabwägung zur Bestimmung der dem jeweiligen Bedarf oder der jeweiligen Anwendung angemessenen Lösung.





SEKUNDÄRER BEDIENERSCHUTZ LIFT ENABLE



HAUPTMERKMALE

- Robuster Steuerpult-Schutzkragen bietet zusätzlichen Schutz der Bedienelemente und verhindert unbeabsichtigte Aktivierung.
- Taste für sekundäre Eingriffssicherung ist seitlich am Steuerpult angebracht.
- Hubfunktion erfordert zweihändige Bedienung und damit aufrechte, geländerferne Körperhaltung des Bedieners, wodurch die Quetschgefahr verringert wird.
- Zum Heben der Arbeitsbühne müssen sowohl Joystick- als auch sekundäre Totmanntasten aktiviert sein; beim Loslassen einer der Tasten wird automatisch die Funktion gestoppt.
- Sekundäre Totmanntaste bedient nur die Hubfunktion; Absenken und Fahren werden ausschließlich über Joystick-Totmann gesteuert.*
- SGLE ist für Skyjack Scheren- und Vertikalmastbühnen werksseitig lieferbar oder nachrüstbar.

* Trifft nicht für große Geländebühnen zu.

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 (0) 1691 676235
Fax: +44 (0) 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (Frankreich)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
Frankreich
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH
(Deutschland)**
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Schweden)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Schweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10



Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, technische Daten, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate.

SKYJACK
simply reliable